







- \*S'il y a un son inhabituel qui se produit comme un bruit de fond, l'inflexion, la voix cassée, cela est peut-être dû à une batterie faible. Dans ce cas veuillez remplacer la batterie dès que possible.
- \*Mettez le bouton du microphone en position OFF pour prolonger la durée de vie de la batterie.
- \*Si vous prévoyez de ne pas utiliser le microphone pendant une longue période, enlevez la batterie afin d'éviter que l'acide endommage le microphone.
- \* Lorsque le voyant lumineux sur l'émetteur ne s'allume pas bien, cela signifie que la batterie est faible ou mal installée. Dans ce cas, vérifiez l'installation et assurez-vous que tout fonctionne bien.

### Utilisation de la source d'alimentation DC

Allumez l'appareil et mettez le commutateur en position ON. Le voyant lumineux est allumé. L'autonomie est d'environ 5 heures en utilisation normale.

#### Note

Avant utilisation, l'appareil doit être chargé pendant plus de 8 heures, la durée de fonctionnement étant généralement de 5 heures. Pendant l'utilisation, si le voyant de 25 % clignote, l'appareil doit être immédiatement chargé avec le chargeur. Il sera déconnecté et cessera de fonctionner automatiquement s'il n'est pas chargé, lorsque le témoin clignote pendant une minute.

## FONCTIONNEMENT ET MAINTENANCE DE LA BATTERIE

1. En connectant l'appareil à une source d'alimentation, il se chargera automatiquement.
2. Le temps de charge normale est de 8 heures avec un courant et une tension constante. Lorsque tous les voyants sont allumés, cela signifie que la charge est terminée. L'appareil s'arrête de charger.

NOTE : Laissez la batterie se recharger complètement après utilisation afin de prolonger sa durée de vie. Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période, rechargez la batterie tous les 3 mois afin de conserver son autonomie.

### COMMENT CHANGER LA BATTERIE

1. L'appareil dispose d'une batterie de 12V/12A. Elle peut être chargée 800 fois si elle utilisée correctement.
2. Si vous constatez que l'autonomie de la batterie est inférieure à 1 heure après 8 heures de charge, cela signifie qu'elle est usée et que vous devez la changer.
3. Branchez la batterie correctement : fil rouge vers la borne positive, et fil noir vers la borne négative.

### FONCTIONNEMENT DU MICRO FILAIRE

Insérez la fiche du microphone dans l'entrée MIC, puis réglez le volume selon vos besoins.

### FONCTIONNEMENT DES GRAVES ET DES AIGUS

Il est possible d'ajuster la qualité sonore au mieux à l'aide du volume des aigus et des graves.

S'il y a un hurlement, baissez les aigus afin de réduire les hurlements.